

Q100 Basic Duo

Měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy

Filmotvorný, inhibiční přípravek Q100 Basic Duo je určený k ochraně systému před vznikem koroze a usazování vodního kamene.

Je vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení.

Vlastnosti:

- zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin a koroze
- pomáhá zabránit vytváření plynného vodíku
- pomáhá snižovat hlučnost kotle či ohřívače
- vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
- určen pro domácí i průmyslové aplikace
- předpokládaná doba pro doplnění 1 – 2 roky, dle výsledků kontroly
- koncentraci lze zkontrolovat pomocí testovací soupravy
- použitelný i pro glykolové nemrznoucí směsi
- dávkování 1 litr na 200 litrů objemu systému (tj. 16 – 20 radiátorů)
- ponechává se v systému, nevypouští se

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled	světle žlutá kapalina
Zápach	slabý
pH	8
Hustota při 20 °C	1,07 g/cm ³
Rozpustnost	ve vodě plně mísitelný

Dávkování a aplikace:

Doporučujeme přípravek aplikovat do vyčištěného systému - nový systém zbaven montážních a pasivačních přípravků, starý systém od koroze, vápenatých usazenin (vodního kamene), bakterií a kalů. V případě aplikace inhibičního přípravku Q100 Basic Duo do znečištěného systému může inhibitor částečně působit i jako rozpouštědlo usazenin a nečistot a tím se provozní voda může zakalit nebo zabarvit a mohou se v ní objevit rozpuštěné (odstraněné) nečistoty.

Systém před uvedením do provozu napusťte vodou dle požadavku výrobce kotlů a nadávkujte přípravek Q100 Basic Duo v množství 1 litr na 200 l objemu systému. Koncentraci přípravku je vhodné měřit alespoň 1x ročně pomocí AVS100. Inhibiční přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte.

Bezpečnostní opatření

- H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

- 1 l kanistr
- 5 l kanistr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.

Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.